



Med forbehold for rettelser og trykfejl. 2026 // 72994330 // DK

Gem din kvittering, til brug i tilfælde af reklamationer under garantien.

www.morsoe.com



BRUGSVEJLEDNING - DK

Striato Brødrister
Model: T3262AE
220-240V ~ 50/60Hz, 1370-1670W

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

Striato Brødrister er designet til daglig brug og kombinerer funktionalitet med et roligt og gennemtænkt design.

Læs venligst denne vejledning grundigt før brug for at sikre sikker og optimal anvendelse.

1. SIKKERHED OG ANVENDELSE

- Læs alle instruktioner før brug af apparatet.
- Dette apparat må ikke bruges af børn. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
- Apparatet kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.
- Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af kvalificeret personale.
- Brød kan brænde på. Brug altid brødristeren med forsigtighed og hold den væk fra brandbare materialer såsom gardiner eller tekstiler.
- Forsøg aldrig at fjerne fastklemt brød eller andre genstande med metalgenstande eller redskaber.
- Apparatet er ikke beregnet til brug med ekstern timer eller fjernbetjening.
- Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan gøre varen uegnet til brug i kontakt med fødevarer.

Dette apparat er beregnet til daglig brug i:

- Private hjem
 - Personalekøkkener og arbejdsmiljøer
 - Hoteller, moteller og lignende miljøer
 - Bed & Breakfast-miljøer
-
- Nedsænk aldrig apparat, ledning eller stik i vand eller andre væsker.
 - Efterlad aldrig brødristeren uden opsyn under brug.
 - Placér altid apparatet på en stabil, tør og plan overflade.
 - Må ikke anvendes udendørs.
 - Frakobl apparatet fra strømforsyningen, når det ikke er i brug, og før rengøring.
 - Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
 - Hold ledningen væk fra varme overflader og skarpe kanter.
 - Overflader kan blive varme under brug – lad apparatet køle helt af før håndtering eller opbevaring.



VIKTIGT

Brug kun apparatet som beskrevet i denne vejledning.
Frakobl apparatet, lad det køle af, og fjern genstanden forsigtigt.

- Sørg for tilstrækkelig plads omkring apparatet for korrekt luftcirkulation.
- Brug altid brødristeren med krummebakken monteret, og rengør den regelmæssigt.
- Undgå at riste produkter med højt sukkerindhold eller toppings som marmelade, da de kan brænde på og beskadige apparatet.

2. BESKRIVELSE AF DELE

- 2 ristespalter med variabel bredde
- Aftagelig krummebakke
- Justerbar ristningskontrol
- Betjeningshåndtag med high-lift funktion

3. YDEEVNE

- Optøningsfunktion
- Genopvarmningsfunktion
- Stopfunktion
- Automatisk justeret ristningstid for ensartet ristning
- 7 ristningsniveauer
- High-lift funktion for nem fjernelse af brød
- Nominel effekt 1370–1670W

4. BETJENING

Før første brug

- Fjern al emballage og beskyttelsesmateriale.
- Rengør alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer.
- Kontrollér, at ledningen ikke er beskadiget før brug.
- Kontrollér, at netspændingen svarer til apparatets specifikationer.

Placér brødristeren i et godt ventileret område, og lad den køre uden brød i tre cyklusser ved ristningsniveau 4.

Lad apparatet køle af i cirka 10 minutter mellem hver cyklus.
Denne proces fjerner eventuelle rester fra fremstillingsprocessen og sikrer en neutral første anvendelse.

Brug af brødristeren

- Tilslut apparatet til en egnet strømforsyning.
- Placér op til to skiver brød eller lignende brødprodukter i ristespalterne.
- Vælg ønsket ristningsniveau (1 = lys, 7 = mørk).
- Tryk betjeningshåndtaget ned, indtil det låser fast.
- Risteprocessen starter automatisk.
- Brødristeren slukker automatisk og løfter brødet op, når det valgte ristningsniveau er nået.
- Processen kan til enhver tid stoppes med stopfunktionen.

Optøning

Brug optøningsfunktionen til frossent brød.

Genopvarmning

Brug genopvarmningsfunktionen til at opvarme tidligere ristet brød uden yderligere ristning.

High-Lift

Ved mindre brødprodukter løftes håndtaget forsigtigt for sikker fjernelse.

Hvis brødet sidder fast

Sluk apparatet og frakobl det fra strømforsyningen.

Lad det køle helt af, før brødet forsigtigt fjernes uden at beskadige varmeelementet.

- Frakobl apparatet fra strømforsyningen efter brug.

5. VEJLEDNING TIL ANVENDELSE

Følg de anbefalede driftstider angivet i denne vejledning.

Overskrid ikke maksimale kapaciteter eller driftstider.

6. PLEJE OG RENGØRING

- Frakobl altid apparatet fra strømforsyningen, og lad det køle af før rengøring.
- Fjern og tøm krummebakken regelmæssigt.
- Rengør ydersiden med en blød, let fugtig klud, og tør grundigt efter.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe på ikke-metalliske dele, da overfladen kan ridses.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand.
- For at fjerne krummer fra indersiden vendes brødristeren forsigtigt på hovedet og rystes let.
- Brug ikke skarpe redskaber

Regelmæssig rengøring sikrer optimal ydeevne og lang levetid.

7. OPBEVARING

Opbevar apparatet på et køligt, tørt og velventileret sted.

8. SERVICE OG SIKKERHED

- Service må kun udføres af autoriseret personale.
- Brug ikke apparatet kontinuerligt i længere perioder.
- Inspiser brødristeren regelmæssigt. Hvis det er tegn på skade på produktet, som sprekker, rifter, korrosion eller andre potentielle defekter, må du ikke bruge det videre. Kontakt stedet der du købte produktet for at vurdere om det fortsat er trygt at bruge.

9. TEKNISK INFORMATION

- Strømforbrug (OFF-tilstand): 0W
- Periode hvorefter udstyret automatisk når OFF-tilstand: 0 minut

BORTSKAFFELSE

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Aflever produktet på en godkendt genbrugsstation i overensstemmelse med lokale regler for genanvendelse.

Morsø Jernstøberi A/S
Furvej 6, DK-7900 Nykøbing Mors

www.morsoe.com
info@morsoe.com