

## ENTSORGUNG

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bitte geben Sie das Produkt entsprechend den lokalen Vorschriften bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling ab.

Morsø Jernstøberi A/S  
Furvej 6, DK-7900 Nykøbing Mors

[www.morsoe.com](http://www.morsoe.com)  
[info@morsoe.com](mailto:info@morsoe.com)



Korrekturen und Druckfehler vorbehalten. 2026 // 72994332 // DE

Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, da er benötigt wird,  
falls Garantieansprüche geltend gemacht werden.

[www.morsoe.com](http://www.morsoe.com)



**Striato Toaster**

Modell: T3262AE

220–240 V ~ 50/60 Hz,  
1370–1670 W

**BEDIENUNGSANLEITUNG - DE**

## BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE AUF

Der Striato Toaster wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt und verbindet Funktionalität mit einem zeitlosen und durchdachten Design.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung, um eine sichere und optimale Nutzung zu gewährleisten.

### 1. SICHERHEIT UND VERWENDUNG

- Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können das Gerät benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden.
- Brot kann verbrennen. Verwenden Sie den Toaster stets mit Vorsicht und halten Sie ihn von brennbaren Materialien wie Vorhängen oder Textilien fern.
- Versuchen Sie niemals, eingeklemmtes Brot oder andere Gegenstände mit Metallgegenständen oder Küchenutensilien zu entfernen.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb über externe Timer oder Fernbedienungssysteme vorgesehen.
- Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann dazu führen, dass der Gegenstand für den Kontakt mit Lebensmitteln ungeeignet ist.

#### Dieses Gerät ist für den täglichen Gebrauch bestimmt in:

- Privathaushalten
- Mitarbeiterküchen und Arbeitsumgebungen
- Hotels, Motels und ähnliche Wohnumgebungen
- Bed-&-Breakfast-Umgebungen
  
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie den Toaster während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, trockene und ebene Oberfläche.
- Nicht im Freien verwenden.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht verwendet wird und vor der Reinigung.



### WICHTIG

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, lassen Sie es abkühlen und entfernen Sie den Gegenstand vorsichtig.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden – lassen Sie das Gerät vor dem Berühren oder Lagern vollständig abkühlen.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz um das Gerät für eine ordnungsgemäße Luftzirkulation.
- Verwenden Sie den Toaster stets mit eingesetzter Krümelschublade und reinigen Sie diese regelmäßig.
- Vermeiden Sie das Toasten von Produkten mit hohem Zuckergehalt oder Belägen wie Marmelade, da diese verbrennen und das Gerät beschädigen können.

### 2. BESCHREIBUNG DER TEILE

- 2 Toastschlitze mit variabler Breite
- Herausnehmbare Krümelschublade
- Einstellbare Bräunungskontrolle
- Bedienhebel mit High-Lift-Funktion

### 3. LEISTUNG

- Auftaufunktion
- Aufwärmfunktion
- Abbruchfunktion
- Automatisch angepasste Toastzeit für gleichmäßiges Toasten
- 7 Bräunungsstufen
- High-Lift-Funktion zum einfachen Entnehmen von Brot
- Nennleistung 1370–1670 W

### 4. BEDIENUNG

#### Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungs- und Schutzmaterialien.
- Reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit den Gerätespezifikationen übereinstimmt.

Stellen Sie den Toaster in einen gut belüfteten Bereich und betreiben Sie ihn ohne Brot für drei Zyklen auf Bräunungsstufe 4.

Lassen Sie das Gerät zwischen den Zyklen etwa 10 Minuten abkühlen.

Dieser Vorgang entfernt mögliche Rückstände aus dem Herstellungsprozess und sorgt für eine neutrale erste Verwendung.

#### Verwendung des Toasters

- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromversorgung an.
- Legen Sie bis zu zwei Brotscheiben oder ähnliche Brotprodukte in die Toastschlitze.
- Wählen Sie die gewünschte Bräunungsstufe (1 = hell, 7 = dunkel).
- Drücken Sie den Bedienhebel nach unten, bis er einrastet.
- Der Toastvorgang startet automatisch.
- Der Toaster schaltet sich automatisch aus und hebt das Brot an, sobald die gewählte Bräunungsstufe erreicht ist.
- Der Vorgang kann jederzeit mit der Abbruchfunktion gestoppt werden.

#### Auftauen

Verwenden Sie die Auftaufunktion für gefrorenes Brot.

#### Aufwärmen

Verwenden Sie die Aufwärmfunktion, um bereits getoastetes Brot ohne zusätzliche Bräunung zu erwärmen.

#### High-Lift

Für kleinere Produkte den Hebel vorsichtig anheben, um diese sicher zu entnehmen.

#### Wenn Brot eingeklemmt ist

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie das Brot vorsichtig entfernen, ohne das Heizelement zu beschädigen.

- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch von der Stromversorgung.

### 5. ANWENDUNGSHINWEISE

Beachten Sie die empfohlenen Betriebszeiten in dieser Anleitung. Überschreiten Sie nicht die maximale Kapazität oder Betriebsdauer.

### 6. PFLEGE UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen.
- Entfernen und leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig.
- Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und trocknen Sie sie gründlich ab.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme auf nichtmetallischen Teilen, da die Oberfläche zerkratzt werden kann.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Um Krümel aus dem Inneren zu entfernen, drehen Sie den Toaster vorsichtig um und schütteln ihn leicht aus.
- Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge.

Regelmäßige Reinigung gewährleistet optimale Leistung und Langlebigkeit.

### 7. AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf.

### 8. SERVICE UND SICHERHEIT

- Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht über längere Zeit ununterbrochen.
- Überprüfen Sie Ihren Toaster regelmäßig. Sollten Anzeichen von Schäden am Produkt vorliegen – wie etwa Risse, Brüche, Korrosion oder andere mögliche Mängel –, sehen Sie bitte von einer weiteren Verwendung ab. Wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben, um klären zu lassen, ob es weiterhin sicher verwendet werden kann.

### 9. TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Stromverbrauch (im OFF-Modus): 0 W
- Zeitraum, nach dem die Ausrüstung automatisch in den Ausschaltmodus wechselt: 0 Minute