

9. TEKNISK INFORMATION

- Strømforbrug (OFF-tilstand): 0,1W
- Periode hvorefter udstyret automatisk når OFF-tilstand: 0 minut

BORTSKAFFELSE

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Aflever produktet på en godkendt genbrugsstation i overensstemmelse med lokale regler for genanvendelse.

Morsø Jernstøberi A/S
Furvej 6, DK-7900 Nykøbing Mors

www.morsoe.com
info@morsoe.com

Med forbehold for rettelser og trykfejl. 2026 // 72994340 // DK

Gem din kvittering, til brug i tilfælde af reklamationer under garantien.

www.morsoe.com




morsø
DANISH DESIGN SINCE 1853



Striato Elkedel

Model: WK8553AEEK

BRUGSVEJLEDNING - DK

220-240V ~ 50/60Hz, 1850-2200W

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

Striato Elkedel er designet til daglig brug og kombinerer funktionalitet med et roligt og gennemtænkt design.

Læs venligst denne vejledning grundigt før brug for at sikre sikker og optimal anvendelse.

1. SIKKERHED OG ANVENDELSE

- Læs alle instruktioner før brug af apparatet.
- Dette apparat må ikke bruges af børn. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
- Apparatet kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.
- Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af kvalificeret personale.
- Dette apparat er kun beregnet til opvarmning af vand.
- Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan gøre varen uegnet til brug i kontakt med fødevarer.
- Dette produkt er specifikt designet til at opvarme vand til kogepunktet (100 °C).

Dette apparat er beregnet til daglig brug i:

- Private hjem
- Personalekøkkener og arbejdsmiljøer
- Hoteller, moteller og lignende miljøer
- Bed & Breakfast-miljøer
- Overfyld ikke elkedlen, da kogende vand kan sprøjte ud.
- Brug altid elkedlen sammen med den medfølgende base.
- Sørg for, at elkedlen er slukket, før den fjernes fra basen.
- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Nedsenk aldrig elkedel, base, ledning eller stik i vand eller andre væsker.
- Undgå at spille vand på kontaktområdet mellem elkedlen og basen.
- Placér altid apparatet på en stabil, tør og plan overflade.
- Må ikke anvendes udendørs.
- Frakobl apparatet fra strømforsyningen, når det ikke er i brug, og før rengøring.
- Overflader kan blive varme under brug – håndtér med forsigtighed, og lad apparatet køle af før berøring.



VIKTIGT

Brug kun apparatet som beskrevet i denne vejledning.
Forkert brug kan medføre personskaade eller beskadigelse af apparatet.

- Brug aldrig elkedlen uden vand.
- Flyt ikke elkedlen under brug.
- Åbn ikke låget under kogning eller når der er damp til stede.
- Sørg for tilstrækkelig plads omkring apparatet for korrekt luftcirkulation.

2. BESKRIVELSE AF DELE

- Elkedel 1,5 l
- Indvendig beholder i rustfrit stål
- LED-bagbelyst kontrolknop
- Elektrisk base

3. YDEEVNE

- Variabel temperatur fra 60°–100°
- Drypfri tud
- Digital temperatursensor
- Fuldt aftageligt låg og filter for nem rengøring
- Tørkogningssikring
- Nominel effekt 1850–2200W

4. BETJENING

Før første brug

- Fjern al emballage og beskyttelsesmateriale.
- Rengør alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer.
- Kontrollér, at ledningen ikke er beskadiget før brug.
- Kontrollér, at netspændingen svarer til apparatets specifikationer.

Før første brug skal elkedlen anvendes 2–3 gange med frisk vand i henhold til nedenstående instruktioner.

Denne proces fjerner eventuelle rester fra fremstillingsprocessen.

BRUG AF ELKEDLEN

Påfyldning af elkedlen

- Fjern elkedlen fra basen.
- Fjern låget, og fyld vand mellem minimums- (0,5 l) og maksimumsniveauet (1,5 l).
- Luk låget forsvarligt.

Start af elkedlen

- Placér elkedlen på basen, og tilslut strømforsyningen.
- Vælg ønsket temperatur med kontrolknappen.
- Tryk på kontrolknappen for at starte opvarmningen.

Indikatorlyset lyser under drift.

Elkedlen slukker automatisk, når den valgte temperatur er nået.

For at stoppe processen manuelt trykkes på kontrolknappen igen.

Standby-tilstand

Når apparatet tilsluttes strømforsyningen, vil indikatorlysene kort lyse, før de slukkes igen. Herefter går apparatet i standby-tilstand.

Temperaturkontrol

- Hvis en anden temperatur vælges under opvarmning, justerer elkedlen automatisk og stopper ved den nye temperatur.
- Hvis vandtemperaturen allerede overstiger den valgte temperatur, starter elkedlen ikke opvarmningen.

Tørkogningssikring

Elkedlen er udstyret med en sikkerhedsfunktion, der automatisk slukker apparatet, hvis det anvendes uden vand.

Hvis funktionen aktiveres:

- Frakobl elkedlen fra strømforsyningen
- Lad den køle af i cirka 15 minutter
- Fyld vand på før brug

Servering af vand

Fjern elkedlen fra basen, og hæld forsigtigt fra tuden.

5. VEJLEDNING TIL ANVENDELSE

Følg de anbefalede driftstider angivet i denne vejledning.

Overskrid ikke maksimale kapaciteter eller driftstider.

6. PLEJE OG RENGØRING

Udvendig rengøring

- Frakobl altid apparatet fra strømforsyningen, og lad det køle af før rengøring.
- Tøm elkedlen efter brug.
- Rengør ydersiden med en blød, fugtig klud, og tør grundigt efter.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe på ikke-metalliske dele, da overfladen kan ridses.
- Nedsenk aldrig elkedel eller base i vand.
- Brug ikke skarpe redskaber.

Filter

- Fjern filteret, når elkedlen er afkølet.
- Skyl under varmt vand, og fjern eventuelle rester. Filteret kan nedsænkes i fortyndet afkalkningsmiddel for at fjerne kalkaflejringer.
- Sæt filteret tilbage efter rengøring.

Afkalkning

Regelmæssig afkalkning sikrer optimal ydeevne:

- Fyld elkedlen halvt med vand, og tilsæt passende afkalkningsmiddel
- Bring blandingen i kog, og lad den stå i 15 minutter
- Gentag processen endnu en gang
- Skyl grundigt med rent vand

7. OPBEVARING

Opbevar apparatet på et køligt, tørt og velventileret sted.

Sørg for, at apparatet er frakoblet og helt tørt før opbevaring.

8. SERVICE OG SIKKERHED

- Service må kun udføres af autoriseret personale.
- Brug ikke apparatet kontinuerligt i længere perioder.
- Undersøg din el-kedel regelmæssigt. Hvis der er tegn på større indvendige (eller udvendige) skader på produktet, såsom revner, rifter, korrosion eller andre potentielle defekter, skal du undlade at bruge det yderligere. Kontakt den forretning, hvor du har købt produktet, for at vurdere, om det stadig er sikkert at bruge.