



Morsø P50/51

Før deres nye Morsø pilleovn tages i brug, skal de sikre dem, at ovnen er opstillet i henhold til den gældende lovgivning.

Installationen skal være godkendt af en autoriseret skorstensfejer.

Quick start guide

1. Isæt den medfølgende røgledeplade (se bagside)
2. Påfyld piller i magasinet, samt en lille håndfuld i brændskålen – ved første opstart. (der må kun bruges 6 mm træpiller).
3. Tænd for ovnen ved tryk på knap 3 indtil displayet viser start. Ovnens starter nu automatisk op. Vent til ovnen efter ca. 10 minutter går i drift mode.
4. Tryk på knap 4 for at indstille temperaturen, justeres med knap 1 og 2.
5. Tryk på knap 5 for at indstille effekten, justeres med knap 1 og 2.

VIGTIG – indstil aldrig ovnen til højere effektrin end der er nødvendig for at holde den ønskede temperatur, dette medfører mere støj fra ovnen.


OBS. - Hvis forbindelse mellem ovn og fjernbetjening ikke etableres automatisk gøres følgende.

1. Sluk for strømmen til ovnen på kontakten
2. Tryk samtidig på de to piletaster (tast 1 og 2) på fjernbetjeningen i ca. 3 sek.
3. Tryk på tast 2 for at vælge UNIT 0
4. Tilslut strømmen til ovnen igen
5. Tryk på den røde knap, til du hører en bip tone



SÅ ER DU I GANG:

NU HAR DU BÅDE TID OG VARME TIL AT LÆSE VEJLEDNINGEN GRUNDIGT. DETTE ER VIGTIGT FOR AT FÅ KENDSKAB TIL ALLE OVNENS FUNKTIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

MONTERING AF RØGLEDEPLADE



1. Vend røglepladen som vist på billedet



2. Læg røglepladen op på det forreste beslag.
Vær opmærksom på at pladen placeres på beslaget og ikke skruen.



3. Drej røglepladen og placer den på det bagerste beslag

